



## より詳しい使い方はこちらへ

http://www.alinco.co.ip/



### ⚠ 安全に関する注意・警告

上記以外に身体に異常を感じているとき

ご使用前には必ず本警告事項をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって 正しくお使いください。

◆製品は家庭用フィットネス機器です。学校・スポーツジム・業務用など、不特定多数の方による使用はしない でください。また、運動以外の目的では使用しないでください。●本製品は日本国内でのみご使用ください。●本 製品は健康の維持・増進を目的とした製品であり健康な方を対象としております。医師が使用を不適当と認めた方

るか、受滅無疾事のあるが、血血神害。血性障害など強強器に害をお持ちのが、骨骨間よう症とど者に其地のるるが、心臓 に障害のあるが、ペースメーカーなど中外並込玉医用電疾機器を使用しているが、時間の経療者をお持ちのが、●高血圧症のが、 ・外臓疾患(胃炎、肝炎、陽炎)などの食性症状のあるが、患症の適論のあるが、リケイぞ症、無息、多形性関節がなどのか、●過 たの事故や疾病などにより皆省に其等のあるが、守着が出かているが、●場論(者態寒ルルニア・特定者/ソリケイン のあるが、●場、窓、ま下にびれのあるが、等待が出かているが、●場論(者態寒ルルニア・特定者/ソリケインコン目的

●お子様(16歳未満)は使用しないでください。●本製品の使用体重制限は90kgです。体重が90kgを超える方のご使 様が本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。●本製品をテレビやラジオの近くで作動されると、テレビ の画像やラジオの音声にノイズ(乱れ)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンデナから離れた場所へ 移動させてください。○本製品は床面に振動が伝わります。深夜・早朝の使用や、階下や隣室への配膿をお願いします。 ●その他、本製品付属の取扱説明書にしたがって、正しくお使いください。

【 製品仕様 】 ●品名:3D振動マシンパランスウェーブ ●品番:FAV3017 ●製品サイズ: 幅800×奥行450×高さ155mm ●製品質量(重量):約21.0kg ●耐荷重:90kg ● 電源: AC100V(50/60Hz) ●消費電力: 200W ●定格時間: 10分 ●材質: スチール、ABS (アクリロニトリルブタジェンスチレン共重合合成樹脂)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PP(ポリプロピレン)、 ラテックス ●付属品:コントローラー、単4電池2本(テスト用)、付属マット、エクササイズパンド2本

※掲載の製品の色類は臼削のため、実物とは多少異なる場合があります。※掲載の商品のデザイン・仕様は一部変更している場合があります。

アルインコ株式会社 http://www.alinco.co.jp/ フィットネス事業部 カスタマーサービス課

000 0120-30-4515 受付時間 AM10:00~PM4:00 (平日PM12:00~1:00. ±日56/8K )

上記以外のお問い合わせ FAX:072-678-6410 E-mail:fitness@alinco.co.jp.

FNLIEKNF- ver.1.0



# 立体的な3D振動を採用!


上下のみ、左右のみの振動に、上下左右同時の3D振動を採用。 立体的な振動でより効果的なトレーニングが可能に

可動幅 上下・左右と 約1.5



※画像はイメージです。

1分間でこんなに揺れる



振動調節16段階



**元 約120~345**回/分

## バランス運動

しっかりパランスを取ること で、バランス感覚が向上し、 転倒防止にも役立ちます。



背中、下半身の筋肉、インナー マッスルを同時にパランス よく鍛えることが出来ます。



## 上下振動

足を乗せる部分が左右交互に、 上下に振動します。筋トレに。




横に振動します。高齢の方の転倒防止の バランス運動にもおすすめです。



上下/左右どちらにも振動します。 組み合わせることで筋トレ、バランス運動を 同時に行うことが出来ます。



両足でしっかり踏ん張ります。股関節に負担が かかるので、少し膝を曲げてください。





腰を落として中腰の姿勢をとります。膝が前 方に出ないように注意しながら、お尻を落と します。








SPEED

**EXERCISE** 

BAND

**ECONOMY** 

好みの振動速度に調節





1ヶ月の電気代

1日10分ずつ毎日使用した

場合。電力量料金単価27

専用保護マット付き

床面保護の専用フロアマット

が付属。本体の下に敷いて

約27円

円/kwhで算出。

お使いください。

# 1分間で激しく振動 的125~440回/分 ◎ 約120~345 回/分 1秒間になんと約7.3回振動! (上下振動の展速時)

本体正面に体を向け片足を乗せて、背筋を伸 ばして立ちます。本体の正面に体を向けてく ださい。お腹に力を入れて背筋を伸ばします。





## 直接座る

本体にお尻を落とし、両手を腰に添えて、膝を 軽く曲げ座ります。背筋はしっかり伸ばします。









足の配置

足先の向きで、 鍛えられる部位

が変わります。

左右平行 標準パターン。



本体に手をつきやや肘を曲げます。膝を地面 につけ腰を少し浮かします。背中が丸まらない ように注意してください。

体幹エクササイズ①

両肘を本体に乗せ、両足を伸ばし腕立て伏せの

は、両ひざをついて行ってください。

姿勢をとります。このエクササイズがきつい方







## 両足のせ

椅子に座り、本体正面で両足を乗せます。 背筋を 伸ばして座り、パランスを保持してください。 足は肩幅程度に広げます。





# 体幹エクササイズ②

寝転がり両足を本体に乗せて、腰を上に浮かし ます。両手を広げて体を支えてください。両 足でしっかり踏ん張ります。













# 足元すべり止め付

振動面は滑り止めが付いています。揺れ からの転倒を軽減します。



### タイマー設定は 1分から

1~10分まで、1分単位で タイマーの設定が可能です。 初めての方でも安心♪

# CASTER HANDLE /

### 移動用の持ち手 &補助キャスター

両サイドの持ち手で持 ち運び可能!さらにマッ ト上でずれを直す用の 補助キャスター付。



# то USE

MODO


## 操作パネル/コントローラー

操作パネル、コントローラーのどちらでも 本体を操作できます。





スタート/ストップボタン 速度ボタン





### ※キャスターは本体片側のみ



プログラムを使わない時に

マニュアルモード

**メンタンメンシアン** 

振動速度の緩急をつけたインターパルトレー

ニング。体力アップを目指すコースです。

振動切替ボタン

タイマーボタン

速度ボタン



目的別/振動プログラムを内蔵




骨盤運動/転倒防止運動に

初心者/シェイプアップに

オートモード1









# わかりやすい! カンタン操作 わかりやすく、操作性のよいボタン

オート切替ボタン 振動切替ボタン タイマーボタン



